

## Wartungsanleitung für Druckluftversorgungsanlagen

### Ölstandskontrolle:

Der Ölstand muß immer zwischen den Markierungen am Meßstand liegen. Dieser ist monatlich zu kontrollieren, und gegebenenfalls nachzufüllen.

Der 1. Ölwechsel erfolgt nach ca. 50 Betriebsstunden, später je nach Einsatz, mindestens jedoch 1 x jährlich.

### Kondensat:

Der Druckluftspeicherkessel ist von Kondenswasser frei zu halten.

Die Überprüfung hat alle 2 Wochen zu erfolgen.

Das Entleeren erfolgt durch langsames Öffnen des Ablaßventils.

Beachten Sie, daß der Behälter unter Druck steht, und somit Verschmutzungsgefahr für umliegende Gegenstände besteht. Bitte vorher immer ein Gefäß unterstellen.

Weiters ist der Kondensatspiegel im Klarsichtbehälter des Filterreglers regelmäßig zu kontrollieren. Es darf die obere Markierung nicht überschritten werden.

### Ansaugfilter:

Den Ansaugfilter je nach Verschmutzung reinigen bzw. auswechseln.

Das Reinigen erfolgt mit einem Drahtgeflecht in Waschöl, trocknen und anschließend einölen.

Die Überprüfung sollte je nach Staubbefall regelmäßig, mindestens jedoch 1 x jährlich erfolgen.

### Reinigen des Filterreglers:

Bei Bedarf den Filtereinsatz mit öllosem Reinigungsmittel (kein Benzin) säubern und gut ausblasen.

Vor dem Abschrauben des Filtereinsatzes überzeugen Sie sich, daß der Filterbehälter drucklos ist.

### Hinweis:

Die genaue Beschreibung, die Inbetriebnahme, sowie detaillierte Betriebs- und Wartungsvorschriften, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Kompressors. siehe auch: "Regelmäßige Kontrollen der RWA Anlage".

### Instandhaltungsvertrag:

Zur Durchführung der jährlichen Instandhaltung, Instandsetzung und Wartungsarbeiten nach den technischen Richtlinien der TRVB 125 S, Punkt 17.2 fordern Sie bitte ein Angebot, bzw. einen Vertrag von der Fa. RWA an.